




Importado y Distribuido por Ovale Bulgaria LTD
Blvd. Maria Louiza, 36 - Maisonette n.2
9000 Varna - Bulgaria www.ovalееurope.com
Fabricado en China

Gracias por elegir un producto Ovale.
Lea atentamente las instrucciones para el uso correcto y seguro del producto. Para más información o preguntas acerca de este producto y su uso, por favor póngase en contacto con su distribuidor Ovale más cercano, o visite la página web www.ovalееurope.com.

Contenido del kit:

- 1 batería
- 1 cuerpo atomizador (capacidad de 2,5 ml) - 2 atomizadores - (0,5 ohm – 1 ohm)
- 1 base atomizador - 2 boquillas PMMA transparente
- 1 cable USB
- Manual de instrucciones



eGo ONE se diferencia de otros productos por dos motivos principales: dos tipos de atomizadores (1 ohm y 5 ohm), dos baterías (2200mah y 1100mah) y dos cuerpos de atomizador (capacidad del líquido 1.8 ml o 2.5 ml).

Modo de uso

Encendido / apagado: : pulse el botón 5 veces en rápida sucesión, la luz parpadeará 5 veces lo que indica que eGo-One está listo para su uso. Haga lo mismo para apagarlo.
Si la tensión es inferior a 3,3 W eGo-ONE se apagará automáticamente; Si se presenta esta situación cargar el dispositivo.

Como vapear: pulse el botón e inhale. Cuando se pulsa el botón, la luz se enciende y se apaga gradualmente cuando se suelta el botón.


Carga: conecte Ego-ONE a un ordenador o a un cargador de pared a través del cable USB. Cuando finalice la carga, la luz se apagará. El tiempo de carga estimado es alrededor de 2,5 horas a través del adaptador de pared 1A.

LLENADO DE LÍQUIDO①:

Separe el atomizador de la batería y coloque el líquido directamente en la abertura del depósito. (No lo llene del todo. Deje siempre un espacio de aire para evitar derrames)

Reemplazo del atomizador②:

Desenroscar el cono del atomizador, la cabeza del atomizador está colocada en la base, hay que desenroscarla, limpiarla y sustituirla. No utilice agua. Limpiar con alcohol y con un paño



de algodón limpio

Control de salida de aire③:

Gire el anillo en la base del atomizador en la dirección de las agujas del reloj para disminuir la salida de aire y en el sentido opuesto para aumentar la salida de aire.

Funciones

Protección corto circuito

- 1.En caso de corto circuito la entrada de corriente eléctrica se detendrá directamente, para reactivar el dispositivo es necesario recargarlo.
- 2.Corto circuito antes del uso: la luz del botón se enciende 5 veces y luego se apaga.
- 3.Corto circuito durante el uso: la luz del botón se enciende 3 veces antes del corto circuito.

Protección del atomizador: Pulse el botón durante 15 segundos para detener la producción de energía, una luz blanca parpadeará 10 veces. Suelte el botón y la luz dejará de parpadear

Protección bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3.3 V el botón de la batería parpadeará 40 veces y el dispositivo se apagará. Pulsando el botón no se encenderá.

Verificación de la resistencia

- 1.Cuando la resistencia de la emisión de energía es mayor que 5, la luz parpadea lentamente.
- 2.Cuando la resistencia de la emisión es inferior a 3, la luz parpadea rápidamente 5 veces, indicando un voltaje demasiado bajo o un corto circuito

Nivel Batería	Indicación led
60%-100%	Luz encendida
30%-59%	Parpadea lentamente
10%-29%	Parpadea moderatamente
0-9%	Parpadea a intervalos

Funciones del display

Cuando la batería está completamente cargada la luz parpadeará lentamente o permanecerá iluminada.En caso contrario empezará a parpadear a intervalos.

Sugerencias:

La cabeza del atomizador eGo ONE(1ohm) se recomienda para tener una sensación más parecida a la de los cigarrillos tradicionales y un "golpe en la garganta" más intenso. La cabeza del atomizador (0,5ohm) está diseñada específicamente para el vapeo, a través de este atomizador el vapeo es más suave, pero lleno de vapor.

Precauciones:

- 1. Use una batería que sea capaz de soportar resistencias sub-ohm.
- 2.Es aconsejable apagar el dispositivo cuando no esté en uso.

- 3. No presione el botón si eGo ONE no está en uso.
- 4. Si necesita ayuda para su eGo ONE, póngase en contacto con Ovale. No intente reparar el aparato usted mismo para evitar lesiones personales o daños en el cigarrillo.
- 5. eGo-One tiene que ser utilizado en condiciones secas a temperaturas entre -10 ° C (14F) y 60 ° C (140 ° F) y recargarse entre 0 ° C (32F) y 45 ° C (113F).
- 6. eGo-One consta de componentes Ovale originales. El uso de componentes no originales podría causar daños o averías.

Garantía en cuanto a la ley.

Documentación técnica conservada en: Ovale Bulgaria LTD
Blvd. Maria Louiza, 36 - Maisonette n.2 - 9000 Varna - Bulgaria
www.ovalееurope.com

Declaración de conformidad

Nosotros, Ovale Bulgaria LTD

declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto eGo-One a que se refiere esta declaración, está en conformidad con las siguientes normas y / u otros documentos normativos:

- Directiva Europea 2006/95/CE "Baja Tensión";
- Directiva Europea 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética", recibido mediante el Real Decreto 1580/2006 por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos;
- Directivas Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, para la restricción del uso de sustancias peligrosas, recibidos mediante el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos;
- Directiva Europea 2012/19/UE sobre R.A.E.E. también declara por la presente que ha realizado toda la serie de ensayos y que el producto anteriormente mencionado cumple con las directivas anteriores y Real Decrto 106/2008.



Eliminación correcta de los productos. Residuos eléctricos y electrónicos.

La marca CE colocada sobre el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los correspondientes accesorios eléctricos y electrónicos (como cargadores, cables usb, atomizadores) no deben ser eliminados como residuos urbanos al terminar su vida útil. Para evitar eventuales daños a la salud o al medio ambiente causados por una incorrecta eliminación de los residuos, se recomienda a los usuarios que separen el producto y los accesorios indicados del resto de residuos domésticos y que los reciclen de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se recomienda a los consumidores que se dirijan al lugar donde han comprado el producto o al punto de información especializado más cercano para proceder a una correcta recogida diferenciada de este producto. Se informa desde ahora que, al final de su vida útil, el producto puede ser entregado en el punto de venta de manera completamente gratuita y sin obligación de comprar un nuevo producto. Es importante no eliminar este producto junto con otros residuos comerciales o de cualquier tipo.